

# OCCHIO ALLA MANO

## REGOLE DEL GIOCO

Per 2 o più giocatori, dai 7 anni in su

### Contenuto

- Mano elettronica\*
- Carte "obbligo o verità" = 94 carte "obbligo, verità o penitenza"
- Carte doppia azione = 6 carte Jolly

\*funziona con 3 batterie AA, non incluse

### Obiettivo del gioco

Raccogliere per primo 6 carte completando con successo le sfide di "obbligo o verità".

### Preparazione

1. Tutti i giocatori si siedono in cerchio attorno alla Mano.
2. Le carte devono essere posizionate in modo da risultare accessibili a tutti.
3. Ogni giocatore riceve una carta Jolly che può essere utilizzata una sola volta durante la partita.
4. Il giocatore più giovane ha diritto di azionare la Mano per primo.

### Come si gioca

1. La Mano si sposta sul tavolo con movimenti circolari, fino a quando, in modo del tutto casuale, si ferma ed il suo dito indice punterà verso uno dei giocatori. NOTA: i giocatori devono essere distribuiti attorno alla mano in modo da evitare che ci siano spazi vuoti).

2. Uno dei giocatori prende la prima carta del mazzo e legge al giocatore indicato dalla Mano quello che c'è scritto. (Nota: i giocatori leggono le carte a turno).

3. Il giocatore indicato dalla Mano deve scegliere fra "obbligo" o "verità".

4. Se il giocatore non svolge correttamente il compito scelto (ad insindacabile giudizio degli altri giocatori) o si rifiuta di farlo, dovrà affrontare la penitenza riportata in fondo alla carta.

5. Una volta concluso il turno di gioco, si deve far ripartire la mano che punterà il dito verso un altro giocatore.

### I punti

- Se il giocatore porta a termine con successo il compito di "obbligo" o "verità", vince la carta.
- Se il giocatore non svolge correttamente il compito scelto o si rifiuta di farlo, dovrà affrontare la penitenza riportata in fondo alla carta.
- Se il giocatore si rifiuta di fare la penitenza o non la svolge correttamente, deve restituire una delle carte vinte in precedenza.

### Carte Jolly

Un giocatore può decidere di giocare la carta Jolly per sottrarsi alla scelta fra "obbligo" o "verità". (Nota: il giocatore prende questa decisione dopo aver ascoltato le due possibilità). Facendo questo, il giocatore non otterrà nessuna carta e non dovrà svolgere nessuna penitenza.

Il giocatore a questo punto sceglierà un avversario a cui passare la carta da lui rifiutata.

Se l'avversario svolge correttamente il compito indicato dalla carta rifiutata otterrà 2 carte come premio! Se fallisce dovrà affrontare la penitenza riportata in fondo alla carta, mentre se si rifiuta o non la effettua correttamente, perde una delle sue carte.

### Il vincitore !

Il primo giocatore che riesce a ottenere 6 carte vince la partita!

## Consigli per l'utilizzo della Mano

- Posizionare la Mano su una superficie piana e sgombra di circa 1 mq.
- Assicurarsi che tutte le dita tocchino la superficie.
- Mettere l'interruttore **B** in posizione "ON".
- Premere il tasto **C** per azionare la Mano.
- Attendere che la Mano sia completamente ferma prima di rimetterla in funzione.
- Non toccare la Mano mentre è in movimento.
- Non sollevare mai la mano prendendola per le dita ma sempre dal polso.
- Dopo l'uso mettere l'interruttore **B** in posizione "OFF".
- Per pulire la Mano utilizzare solo un panno asciutto.
- Non usare detergenti corrosivi sulla Mano.
- Rimuovere le batterie in caso di inutilizzo prolungato.
- Se la Mano non funziona correttamente, provare a sostituire le batterie.



\*Funziona con  
3 batterie AA

## Avvertenza

Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi perché contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite e/o inalate. Pericolo di soffocamento. Colori e modelli possono variare rispetto a quanto indicato sulla confezione. Rimuovere tutti gli elementi dell'imballaggio ed ogni altra componente non facente parte del giocattolo prima di consegnare il prodotto al bambino. Leggere e conservare la confezione e le istruzioni (se presenti) perché contengono informazioni importanti.

Funziona con 3 batterie AA/LR06 da 1,5 Volt (non incluse) da inserire nell'apposito spazio rispettando la corretta polarità.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate non devono essere mischiate.

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Non cercare di aprire le batterie.
- Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.
- Le batterie devono essere sostituite da un adulto.
- Togliere le batterie dal giocattolo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)

Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5,

comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m<sup>2</sup>) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.



Distribuito in Italia da/  
Distributed in Italy by  
Grandi Giochi S.r.l.  
Via delle Primule, 5  
20815 Cogliate (MB),  
Italy

www.grandigiocchi.com

Servizio Clienti / Customer Service  
servizioclienti@grandigiocchi.com

©2020 MGBI. Occhio Alla Mano è un marchio registrato.  
Tutti i diritti sono riservati.

IT - Avvertenza. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi perché contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite e/o inalate. Pericolo di soffocamento.



Fabbricato in Cina da/  
Made in China by:  
MGBI / Megableu Group  
Rue des Colonies 11  
1000 Brussels Belgium



MB678576

Fabbricato in Cina / Made in China